Sangramento 2 mm

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

BE.SMART

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
NÃO LIGA	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
CHEIRO DE QUEIMADO NA TOMADA	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
LÂMPADA NÃO ACENDE	Lâmpada queimada.	Entrar em contato com o SAC BeSmart

FALE COM A BESMART
54 3358-6530
sac@besmarteletro.com
CANAL DO CONSUMIDOR

GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS

⚠ **NOTA:** é comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou de odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Esse evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

TERMOS DE GARANTIA

1. Este Produto é garantido pelo seu Fabricante ou importador BE SMART, pelo prazo legal de 90 dias, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Este produto não contém garantia contratual, apenas a garantia legal do art. 26, II do CDC.

2.Esta garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:
. O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
. Não forem cumpridas as instruções de uso;
. O produto sofrer alterações feito por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
. As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
. O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
.Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto.
. O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;

3. A garantia não cobre:
. Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito.
. A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
. Despesas de deslocamento;
. Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.

4. O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas;

5. A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

besmarteletro.com

Dobra

BE.SMART

ECONOMIA DE ENERGIA



AQUECEDOR DE AR

LINHA SMART HOME

BSAQ100
BSAQ200

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dobra
Sangramento 2 mm

Sangramento 2 mm

OBRIGADO!
VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA!

A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos**, **utlidades para a sua casa** e **móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

Seja feliz, seja você. BE SMART

DETALHES DO SEU APARELHO

127V ou 220V

Sempre verifique a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo à tomada elétrica. Nossos produtos podem ser 127 ou 220 V.



1 . Interruptor do termostato
2 . Interruptor de seleção de calor
3 . Luz indicadora de energia
4 . Alça
5 . Grelha de saída de ar
6 . Interruptor de tombamento

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
eia todas as instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho e guarde-as para uso futuro.

Pontos importantes

1 . Leia atentamente o manual antes de usar o aquecedor e siga as instruções de operação.
2 . Por favor, mantenha-o em uma posição estável e certifique-se de que não tombe ou incline.
3 . Por favor, não compartilhe a tomada com outros aparelhos elétricos, certifique-se de usar uma tomada especializada de alta potência.
4 . Por favor, não o use em um local empoeirado e úmido e mantenha-o longe de locais com gasolina, tinta ou outros materiais inflamáveis para evitar incidentes.
5 . Certifique-se de que a entrada e a saída não sejam bloqueadas por nenhum artigo para evitar danos por superaquecimento e evitar incidentes.
6 . A distância do aquecedor à água ou fogo deve ser superior a 1,5 m quando usado ou não, limpe-o com um pano úmido, mas não lave com água.
7 . Por favor, não coloque-o diretamente sob a tomada.
8 . Por favor, não cubra o aquecedor para evitar superaquecimento e é proibido cobrir o orifício de emissão de calor ou colocar qualquer artigo no orifício.
9 . Por favor, envie-o ao departamento de serviço para reparo se houver algum defeito.
10 . Por favor, não o use perto de banheiras, pulverizadores ou piscinas.
11 . Menores ou pessoas com retardo mental ou pessoas com deficiência estão proibidas de usá-lo sem a supervisão de um adulto normal.
12 . Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo agente de serviço designado ou por uma pessoa igualmente qualificada.
13 . Desligamento causado por superaquecimento, desligue a energia e use-a após esfriar.
14 . O aquecedor não está localizado imediatamente abaixo de uma tomada.
15 . Não use este aquecedor se ele tiver caído.
16 . Não use se houver sinais visíveis de danos ao aquecedor.
17 . AVISO: Não use este aquecedor em ambientes pequenos quando ocupados por pessoas que não sejam capazes de sair do ambiente por conta própria, a menos que seja fornecida supervisão constante.
18 . AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.
19 . Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvido.
20 . As crianças não devem brincar com o aparelho.
21 . A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
22 . Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam supervisionadas continuamente.

Dobra

23 . Crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na posição normal de funcionamento pretendida e se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreender os perigos envolvidos. Crianças com idade entre 3 e menos de 8 anos não devem conectar, regular e limpar o aparelho ou realizar manutenção pelo usuário.
24 . CUIDADO - Algumas peças deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras.
Deve ser dada especial atenção onde estão presentes crianças e pessoas vulneráveis.

AVISO: Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.
O aquecedor não deve estar localizado imediatamente abaixo ou na frente de uma tomada.
O dispositivo não deve ser colocado perto de cortinas ou outros materiais inflamáveis.
Utilize este aquecedor sobre uma superfície horizontal e estável ou fixe-o na parede, conforme aplicável.

Instruções de operação

1 . Gire o interruptor do termostato para o valor mínimo e, ao mesmo tempo, gire o interruptor de seleção de calor para a posição "O" (ver imagem).
2 . Conecte o aparelho e gire o interruptor do termostato para a posição máxima. Em seguida, gire o interruptor de seleção de calor para escolher ar ou ar quente e a temperatura do ar quente conforme abaixo. Durante o trabalho, a luz indicadora estará acesa.
2.1 Gire o interruptor de seleção de calor para a posição "", o aquecedor sopra ar frio.
2.2 Gire a chave seletora de calor para a posição "I", o aquecedor sopra ar quente, trabalhando a 1000W.
2.3 Gire a chave seletora de calor para a posição "II", o aquecedor sopra ar quente, trabalhando a 2.000W.
2.4 Gire o interruptor de seleção de calor para a posição "O", o aquecedor para de funcionar, a luz indicadora se apaga.
Ajuste o interruptor do termostato para a posição adequada para a configuração de temperatura desejada.
3.1 Verifique se o interruptor do termostato está na posição máxima.
3.2 Quando sentir a temperatura ambiente confortável, gire lentamente o interruptor do termostato no sentido anti-horário para a posição mínima até que o aparelho pare de funcionar.
Em seguida, o interruptor do termostato manterá automaticamente a temperatura ambiente na temperatura desejada.
Você também pode girar o interruptor do termostato no sentido anti-horário para a posição mínima ou girar o interruptor do termostato no sentido horário para a posição máxima para diminuir ou aumentar a temperatura.

PROTETOR DE INTERRUPTOR ANTI-INCLINAÇÃO:

Este aquecedor está equipado com um interruptor de segurança que desliga automaticamente o elemento do aquecedor se o aquecedor não estiver na posição vertical. O aquecedor voltará ao normal quando o aquecedor for retornado à posição vertical.

Manutenção

1 . Antes de limpar, certifique-se de desconectar o plugue e desligar a energia, comece a limpá-lo após 10 minutos de resfriamento.
2 . É proibido lavar o dispositivo com água, limpe-o suavemente com um pano macio contendo uma pequena quantidade de detergente neutro e use uma toalha para secá-lo.
3 . Após a limpeza e manutenção, certifique-se de que ele esteja totalmente seco antes de conectar o plugue ou mantê-lo armazenado.
4 . Desconecte o plugue da tomada e cubra-o com um saco de filme para evitar poeira enquanto não estiver em uso. Recomenda-se embalá-lo com a embalagem original e mantê-lo em local seco.

Ambiente operacional

1 . Somente para uso interno, não use ao ar livre.
2 . Por favor, não o use em um ambiente com gás inflamável e explosivo.
3 . Por favor, mantenha-o longe de locais com fontes de calor, como fogões, e mantenha-o longe da luz solar direta.
4 . Por favor, mantenha-o afastado de materiais inflamáveis, como lençóis, capas de edredão, cortinas e roupas.

Nota: Antes da limpeza e manutenção, desconecte-o e certifique-se de que ele não esteja conectado à energia.

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Dobra
Sangramento 2 mm