Sangramento 2 mm

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

BE.SMART

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
NÃO LIGA	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
CHEIRO DE QUEIMADO NA TOMADA	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
LÂMPADA NÃO ACENDE	Lâmpada queimada.	Entrar em contato com o SAC BeSmart

FALE COM A BESMART

54 3358-6530

sac@**besmarteletro**.com

CANAL DO CONSUMIDOR

GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS

⚠ **NOTA:** é comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou de odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Esse evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

TERMOS DE GARANTIA

1. Este Produto é garantido pelo seu Fabricante ou importador BE SMART, pelo prazo legal de 90 dias, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Este produto não contém garantia contratual, apenas a garantia legal do art. 26, II do CDC.

2.Esta garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:
. O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
. Não forem cumpridas as instruções de uso;
. O produto sofrer alterações feito por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
. As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
. O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
.Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto.
. O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;

3. A garantia não cobre:
. Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito.
. A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
. Despesas de deslocamento;
. Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.

4. O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas;

5. A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

Dobra

BE.SMART

FERRO DE PASSAR A VAPOR

ECONOMIA DE ENERGIA



LINHA **SMART HOME**

BSFP100
BSFP200

besmarteletro.com

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dobra
Sangramento 2 mm

Sangramento 2 mm

OBRIGADO!
VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA!

A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos**, **utlidades para a sua casa** e **móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

Seja feliz, seja você. BE SMART

DETALHES DO SEU APARELHO



Sempre verifique a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo à tomada elétrica. Nossos produtos podem ser 127 ou 220 V.



1. Cabo de força
2. Alça
3. Botão de explosão e pulverização
4. Controle do vapor
5. Entrada de água
6. Saída do vapor
7. Tanque de água
8. Luz piloto
9. Controle de temperatura
10. Placa térmica

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

. Conecte o ferro a vapor a uma tomada corretamente instalada (220-240V). Certifique-se de que a voltagem do seu ferro a vapor está de acordo com a voltagem da sua fonte de alimentação.
. Não permita que crianças o usem.
. Desligue o aparelho mesmo durante uma ausência de curto prazo.
. O ferro não deve ser deixado sem vigilância enquanto estiver conectado à rede elétrica.
. O plugue deve ser removido da tomada antes que o reservatório de água seja enchido com água.
. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por um agente qualificado para evitar riscos.
. Não utilize o ferro a vapor seco se o próprio cabo do aparelho ou a ficha estiverem danificados.
. Não mergulhe o ferro a vapor seco em água.
. Mantenha o cabo afastado da placa de vapor quente.
. Deixe o ferro a vapor arrefecer completamente e guarde-o.
. Guarde sempre o manual de instruções. Caso o ferro a vapor seja entregue a uma terceira pessoa, o manual de instruções também deverá ser entregue.
Nota: Antes da primeira utilização, teste com um pano velho se a placa de vapor e o depósito de água estão limpos. Algumas peças foram ligeiramente lubrificadas, pelo que pode surgir fumo durante a primeira utilização. Isso deve parar depois de alguns momentos.
. O ferro deve ser utilizado e apoiado sobre uma superfície estável;
ao colocar o ferro no suporte, certifique-se de que a superfície onde o suporte está colocado é estável;
O ferro não deve ser utilizado se tiver caído, se houver sinais visíveis de danos ou se estiver vazando

COMO USAR

. Remova a película protetora da placa de vapor antes do primeiro uso.
. Você pode usar o ferro a vapor com água da torneira normal. Use água água destilada ou desmineralizada para aumentar a vida útil do ferro a vapor.
. Encha o reservatório de água (para passar a vapor)
. Desligue o aparelho e aparafuse o controle de temperatura (9) na posição "0" (mínimo).
. Encha o tanque com tanta água até que o nível da água fique visível na horizontal, segurando o tanque no meio da janela transparente.
. Agora conecte o ferro a vapor a uma tomada elétrica instalada corretamente.

CONTROLE DE TEMPERATURA

Coloque o ferro a vapor na posição vertical e selecione a temperatura desejada com o controle de temperatura (9).
Ao fazer isso, preste atenção aos símbolos de cuidado nos têxteis:
· Fibra química/sintética
. Fibra natural/seda/lã

Dobra

. Fibra natural/algodão/linho
. Classifique sua roupa a vapor de acordo com a textura e a temperatura do vapor correspondente, passe primeiro os materiais sensíveis com a temperatura do vapor baixa, pois o ferro a vapor esquenta essencialmente mais rápido do que esfria.
A luz piloto (8) indica que o ferro a vapor está quente. Depois que a luz piloto se apagar, a temperatura selecionada foi atingida e você poderá começar a passar.

FUNÇÕES

Spray de água

Para umedecer a roupa a vapor pressione o botão "spray de água" (3)

Seco / Vapor

Você pode fixar a intensidade do vapor diretamente girando a função de vapor "0"=vapor seco =saída máxima de vapor

Explosão de vapor

Para obter um jato de vapor, pressione o botão "jato curto de vapor" (3).
Atenção: Utilize o botão de vapor apenas quando o ferro a vapor atingir o nível de vapor ou temperatura máxima.
Não pressione este botão mais de 3 vezes ao mesmo tempo.

Manutenção/Limpeza/Cuidados

. Desligue o ferro a vapor (coloque a posição de controle na temperatura mínima; veja a marca no tanque de água) e desconecte.
. Coloque o ferro a vapor na vertical e deixe-o arrefecer completamente, esvazie o depósito de água.
. Remova os resíduos da sola do vapor com uma solução de vinagre e água.
. Esfregue o gabinete com um pano úmido e por fim seque-o.
. Interrupção automática de eletricidade para segurança
. Caso o termostato instalado falhe, a fonte de alimentação será interrompida automaticamente para evitar o superaquecimento do ferro a vapor. Neste caso, o ferro a vapor deverá ser reparado no ponto de assistência.

Auto limpeza

A função da autolimpeza é limpar a base quando você usa este ferro por cerca de meio ano.
Você deve ser:
1. Encha o ferro e conecte;
2. Quando a temperatura atingir "MAX", pressione o botão de autolimpeza por cerca de 1 minuto;
3. Conecte a energia para secar a água na base
4. Realize a autolimpeza apenas com bacia para coletar toda a água. Caso contrário, a água quente poderá ser derramada sobre o usuário.

Limpeza / Cuidados

. De acordo com a frequência de uso, recomenda-se que você limpe mensalmente o ferro a vapor - isso aumentará a vida útil do ferro a vapor.
. Encha o reservatório de água até a metade com água.
. Coloque o ferro a vapor na vertical.
. Coloque o termostato (9) na posição "max" e conecte o ferro a vapor à rede elétrica.
. Regue até que o ferro a vapor esteja completamente quente (a luz piloto apaga-se).
. Desligue o ferro a vapor.
. Segure o ferro a vapor horizontalmente sobre o lavatório.
. Coloque a função vapor (4) na posição máxima - (limpeza). Nesta posição pode ser puxado um pouco para cima.
. Agora sai água quente e vapor do aparelho. Resíduos como, por ex. depósitos de giz (se disponíveis) devem ser removidos com a água saindo.
. Simule o movimento de passar até que o reservatório de água esteja quase vazio.
. Coloque o termóstato (9) na posição "max" e deixe o ferro a vapor aquecer novamente. A água restante do tanque vaporiza e sai pelo aparelho.
. Recomendamos passar o ferro a vapor sobre um tecido velho durante este processo.

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Dobra
Sangramento 2 mm