Sangramento 2 mm

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
NÃO LIGA	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
CHEIRO DE QUEIMADO NA TOMADA	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
LÂMPADA NÃO ACENDE	Lâmpada queimada.	Entrar em contato com o SAC BeSmart

BE.SMART

FALE COM A BESMART

54 3358-6530

sac@**besmarteletro**.com

CANAL DO CONSUMIDOR

GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS

⚠ **NOTA:** é comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou de odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Esse evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

TERMOS DE GARANTIA

1. Este Produto é garantido pelo seu Fabricante ou importador BE SMART, pelo prazo legal de 90 dias, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Este produto não contém garantia contratual, apenas a garantia legal do art. 26, II do CDC.

2.Esta garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:
. O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
. Não forem cumpridas as instruções de uso;
. O produto sofrer alterações feito por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
. As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
. O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
.Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto.
. O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;

3. A garantia não cobre:
. Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito.
. A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
. Despesas de deslocamento;
. Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.

4. O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas;

5. A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

Dobra

BE.SMART

ECONOMIA DE ENERGIA



SECADOR DE CABELO

LINHA **SMART BEAUTY**

BSSC100
BSSC200

besmarteletro.com

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dobra
Sangramento 2 mm

Sangramento 2 mm

OBRIGADO!

VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA!

A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos**, **utlidades para a sua casa** e **móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

Seja feliz, seja você. BE SMART

DETALHES DO SEU APARELHO



Sempre verifique a voltagem do seu equipamento antes de ligá-lo à tomada elétrica. Nossos produtos podem ser 127 ou 220 V.



1. Concentrador de ar
2. Ventilação - Entrada de ar
3. Botão de ar frio
4. Liga/desliga - controle de velocidade
5. Cabo de manipulação
6. Cabo de energia

Você já deve estar familiarizado com o uso de um secador de cabelo, mas reserve um tempo para ler estas instruções. Eles foram projetados para familiarizá-lo com o recursos da unidade e para garantir que você aproveite ao máximo sua compra.

Segurança é importante

A sua segurança e a segurança dos outros é importante. Por favor, portanto, certifique-se você leu as instruções de segurança antes de operar este secador de cabelo.

Vamos começar?

Retire o secador da caixa com cuidado. você pode querer armazenar a embalagem para uso futuro.
Na caixa
Dentro da embalagem do seu secador de cabelo você deve ter:
·Secador de cabelo
·Concentrador
·Guia de usuario
Leia estas instruções antes de usar.
Conjunto
Prenda o concentrador na frente do secador de cabelo (se necessário).
Ligando a energia elétrica
Desenrole o cabo de alimentação, ligue-o à tomada e ligue-o. Coloque o interruptor Ligar/Desligar nas configurações necessárias (1 ou 2).

Desligando

Quando terminar, coloque o botão liga/desliga na posição desligado (0).

Usando seu secador de cabelo

Guia de estilo Noções básicas de secagem de cabelo

1. Lave e condicione seu cabelo. Enxágue bem o cabelo. Seque o cabelo com uma toalha para remover o excesso de umidade. Divida o cabelo em mechas. Usando o secador junto com uma escova modeladora, direcione o ar quente através de uma mecha de cabelo de cada vez. Mova o secador firmemente em cada seção para que o ar quente passe pelo cabelo. Fluxo de ar direto para o cabelo, não para o couro cabeludo.

Dobra

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
2. Mantenha as aberturas de entrada de ar do secador desobstruídas e livres de cabelos enquanto estiver secando.
3. Para evitar a secagem excessiva, não concentre o calor em nenhuma seção por muito tempo. Mantenha a secadora em movimento enquanto você estiliza.
4. Para um penteado rápido, umedeça o cabelo com um jato de água antes de pentear com o secador.
5. Ao usar o secador para criar cachos e ondas, seque o cabelo quase completamente na configuração mais quente e finalize o penteado usando a configuração mais baixa. Isso definirá o estilo do seu cabelo.
6. Este secador inclui um acessório concentrador. Use o concentrador quando precisar concentrar o poder de secagem em uma área pequena (como um cacho ou uma onda) ou quando quiser relaxar os cabelos cacheados.



Ajuda e conselhos

Importante

Antes de fazer qualquer uma das ações a seguir, certifique-se de que o secador de cabelo esteja desconectado da rede elétrica.
Limpeza
Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Limpe o aparelho com um pano macio e úmido (não molhado).
O secador de cabelo não funciona
Certifique-se de que esteja conectado à rede elétrica. Certifique-se de que o botão ON/OFF esteja ligado. Verifique o fusível no plugue (consulte Informações elétricas).

Se o secador ainda não funcionar corretamente, consulte o SAC BeSmart.

Instruções de segurança

Leia todas as instruções de segurança antes de usar o secador pela primeira vez.
Fonte de energia
Você só deve conectar seu secador de cabelo a uma tomada com a voltagem correta indicada na embalagem.

AVISO

ESTE SECADOR DE CABELO ESTÁ LIGADO ATÉ QUE A ENERGIA SEJA DESLIGADA.

PARA EVITAR RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

·Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
·Quando o secador de cabelo for usado no banheiro, desconecte-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o secador estiver desligado.
·Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente operacional residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Peça conselhos ao seu instalador.
· Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua pessoa. responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
·Sempre desligue o secador de cabelo após o uso.
·Não utilize nem guarde o secador de cabelo onde possa entrar em contacto com água.
·Se o aparelho cair na água, DESLIGUE-O IMEDIATAMENTE. Não coloque a mão na água até que a energia seja desligada.
·Este secador de cabelo nunca deve ser deixado sem vigilância quando estiver conectado.



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Dobra
Sangramento 2 mm