SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

BE.SMART

PROBLEMA	POSSÍVEL MOTIVO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
NÃO LIGA	BATERIAS COLOCADAS DA FORMA INCORRETA	Verificar se as baterias foram colocadas corretamente
	BATERIA SEM CARGA	Substituir por novas baterias
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para ligar o equipamento





TERMOS DE GARANTIA

- 1. Este Produto é garantido pelo seu Fabricante ou importador BE SMART, pelo prazo legal de 90 dias, a contar da data da emissão da nota fiscal e quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Este produto não contém garantia contratual, apenas a garantia legal do art. 26, Il do CDC.
- 2.Esta garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:
- . O produto não for utilizado, única exclusivamente para uso doméstico;
- . Não forem cumpridas as instruções de uso:
- . O produto sofrer alterações feito por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou importador BE SMART;
- . As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
- . O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
- Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto.
- . O aparelho tiver maus tratos ou for exposto a ação do tempo;
- 3. A garantia não cobre:
- . Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebra) e de instalação do produto ou quando não for constatado nenhum defeito.
- . A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol...);
- . Despesas de deslocamento;
- . Vidros, acessórios, peças plásticas e cabo elétrico.
- 4. O fabricante, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além daqui explicitadas;
- 5. A BE SMART, reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos BE SMART, inclusive as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação com a assistência técnica ou revendedor.

BE.SMART







BSBD180



besmarteletro.com

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sangramento 2 mm



A **Be Smart** está aqui para levar toda a praticidade que a sua vida merece. Nossos produtos foram feitos para valorizar o seu dia a dia, assim sobra mais tempo pra cuidar daquilo que mais interessa: **você**. São **eletrodomésticos**, **utlidades para a sua casa** e **móveis** que são pensados para fazer parte da sua vida de uma forma inteligente.

Seja feliz, seja você. BE SMART

Especificações

Peso inicial: 5Kg / 15,4 lb

Capacidade: 180Kg Graduação: 50g/0,2lb Visor: LCD de 4 dígitos

Alimentação: bateria 2 x 1,5 v AAA

Temperatura operacional: 5 - 35 graus centígrados

Unidade: Kg / lb

Desligamento automático: 10 segundos

Display de baixa tensão: "Lo" Exibição de excesso de peso: "OL"

Instruções

- . Abra a tampa da bateria abaixo da balança, gire o interruptor para a unidade desejada e da esquerda para kg, do meio para desligar a energia, da direita para "lb".
- . Coloque a balança no nível do solo, após a balança mostrar 0,00kg, você pode subir na balança.
- . Fique firme no meio da balança. Quando o valor do peso estiver estável, o valor do peso será bloqueado.

Se você sair da balança e subir novamente na balança depois de travada, poderá pesar novamente.

- . Se não deixar a balança com depois de bloqueado, o valor permanece 10 segundos antes do desligamento automático.
- . Se a balança indicar "LO", a bateria é ineficiente e deve ser substituída.

BE.SMART

Atenção

- . Quando não estiver usando a balança, não coloque objetos pesados sobre ela por muito tempo.
- . Ao pesar, você deve tentar ficar no meio da balança.
- . Você deve ficar firme na balanca.
- . A balança não pode ser atingida com força.
- . Não utilize a balança onde há água, não lave a balança com água.
- . A bateria foi instalada na balanca de fábrica.
- . Mantenha a balança e os pés secos durante a pesagem.







besmarteletro.com